

# BETRIEBSANLEITUNG

Funkhandsender TM 1 A und TM 2 A

## Sicherheitshinweise

Die Bedienung des Tores darf nur erfolgen, wenn der gesamte Bewegungsbereich frei einsehbar ist.  
 Beim Betätigen auf Personen und Tiere achten.

## Produkterläuterung

**A** Drucktaste auf Empfänger  
**B** Drucktaste auf Handsender

## Batterien des Handsenders


Die mitgelieferten Handsender haben eine Reichweite von bis zu 50 m.  
 Batterie des Handsenders: A23, 12V.  
 Batterien sind von jeglichen Garantieansprüchen ausgeschlossen.

## SIPORT AG

Birrfeldstrasse 15  
 CH - 5507 Mellingen  
 Telefon + 41 56 491 33 91  
 E-Mail info@siport.ch  
 Internet www.siport.ch

Öffnungszeiten  
 Mo – Fr  
 07.30 – 12.00 Uhr  
 13.00 – 17.00 Uhr

## Programmierung Funkhandsender



- Motorhaube entfernen.
- Kurzer Tastendruck auf gelbe Taste **A**
- Nun blinkt die rote LED.
- Während die rote LED des Empfängers blinkt, auf dem Handsender die Drucktaste **B** kurz drücken.  
 (Bei 2-Kanal die linke oder rechte Taste).

Die Adresse dieses Handsenders ist nun für diesen Empfänger hinterlegt. In gleicher Weise können nun mehrere Handsender auf diesen Empfänger im Fortlauf programmiert werden.

